Instalación de Termotanque a Gas

PARA INSTALAR TERMOTANQUE A GAS

Cliente tiene que proveer

- 1 Niple macho de 3/8 de pulgada para conexión a gas o media dependiendo del modelo.
- 1 conexión tipo “T” de ¾ de pulgada.
- 3 cuplas de ¾ para agua fría de entrada y agua caliente de salida y conexión “T”.
- Chicotillo obligatorio de ¾ de 0.5-1 metro de largo.
- Manguera para gas de 5/16 pulgadas (en función a la ubicación del punto de gas y el producto) o manguera de 3/8.
- Punto de gas a una altura de entre 30 a 80cm (opcional).
- Salida de tubo de 4 pulgadas para alivio del calentamiento.

Nota: Cuando se usa gas de garrafa se debe realizar cambio de pistón y regulador de gas en garrafa. Usar abrazaderas y cinta teflón en las conexiones correspondientes. Por normativa, el punto de gas habilitado por YPFB debe contar con Niple macho de 3/8 de pulgada. Para estos equipos se recomienda instalarlos en ambientes ventilados ya que despiden calor durante su funcionamiento. También, protegerlos de la lluvia y sol (no debe estar a la intemperie).

Triplex

Consultas: 3365666 - 106